



**Гарантийные сроки
на комплектующие автомобилей SHACMAN**



Уважаемые партнеры!

Благодарим Вас за выбор продукции SHACMAN!

Обращаем Ваше внимание, что гарантийный срок на комплектующие продукции определяется внутренними стандартами компании SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD и поставщиками комплектующих.

Гарантийный срок на некоторые комплектующие продукции предоставляется поставщиками данных комплектующих на их условиях и может быть короче гарантийного срока на автомобили.

Гарантийный срок на комплектующие продукции WEICHAI определяются стандартами внутренней документации компании WEICHAI POWER CO., LTD.

Таблицы с указанием гарантийного срока на прочие основные комплектующие автомобилей SHACMAN приведены ниже:

附表 A14 西安康明斯发动机专项保修政策

Таблица A14 Политика гарантийного обслуживания двигателей
Cummins Xian

零件类别 Классификация комплектующих	零件名称 Наименование комплектующих	载货车 (月) Для бортовых автомобилей (месяцев)	牵引车 (月) Для тягачей (месяцев)	专用车 (月) Для спецавтотехники (месяцев)	自卸车 (月) Для самосвалов (месяцев)
基础件 Основные детали	缸体、曲轴、连杆、凸轮轴、飞轮壳、齿轮室、机油泵、 进气歧管、排气歧管、摇臂室 Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, распределительный вал, корпус маховика, корпус блока шестерен, масляный насос, впускной коллектор, выпускной коллектор, корпус коромысел	36	24	18	12

Ключевые детали 重要件	<p>缸盖、活塞、皆可博制动器、活塞销、活塞销卡环、凸轮从动件、凸轮从动轴、连杆螺栓、主轴瓦、止推瓦、缸套、气门、气门弹簧、气门导管、气门油封、气门座、摇臂轴、齿轮、惰轮轴、曲轴皮带轮、发电机皮带轮、燃油泵驱动装置、进气门摇臂、排气门摇臂、喷油器摇臂、摇臂座、推杆、附件驱动皮带轮、油底壳、机油滤清器座、主轴承螺栓、前悬支架、机油吸油管、摇臂室罩盖、调压阀、泄压阀、吊耳、活塞冷却喷嘴、ECM 冷却板、联轴器、各类盖板、垫块、硅油减振器、水滤座、燃油滤清器座、油气分离器、机油标尺、发电机支架、飞轮、飞轮齿圈、机油节温器、线束、摇臂室垫块、丁字压板、进气弯管、喷油器压板、机油冷却器、节温器壳体、节温器壳体支架</p> <p>Головка блока цилиндров, поршень, устройство торможения двигателем JACOBS, поршневой палец, кольцо стопорное поршневого пальца, толкатель распределительного вала, вал толкателей распределительного вала, болт шатуна, коренной вкладыш, упорный вкладыш, гильза цилиндра, клапан, пружина клапана, втулка клапана направляющая, сальник клапан, гнездо клапана, вал коромысел, шестерни, вал паразитной шестерни, шкив коленчатого вала, шкив генератора, привод топливного насоса, коромысло впускного клапана, коромысло выпускного клапана, коромысло форсунки, опора коромысел, штанга толкателя, шкив привода вспомогательных агрегатов, масляный картер, опора масляного фильтра, болт крепления коренного подшипника, передняя опора двигателя, маслозаборная трубка, крышка корпуса коромысел, редуционный клапан, клапан сброса давления, проушина, форсунка охлаждения поршня, охлаждающая пластина модуля ECM, соединительная муфта, все виды крышек, проставки, демпфер, опора фильтра охлаждающей жидкости, опора топливного фильтра, воздушно-масляный сепаратор, масломерный щуп, кронштейн генератора, маховик, зубчатый венец маховика, термостат системы охлаждения моторного масла, жгуты проводов, проставка корпуса коромысел, переключатель клапана, патрубок впускного коллектора, зажим форсунки, масляный радиатор, корпус термостата, кронштейн крепления корпуса термостата.</p>	24	24	18	12
------------------------	--	----	----	----	----

Рядовые детали —general parts	燃油泵、喷油器、空压机、水泵、增压器、硅油离合器、 各类金属油管、金属管接头、风扇、风扇轮毂、张紧轮、 冷却液节温器、惰轮止推轴承、止推轴承耐磨板、活塞 环、连杆瓦、凸轮轴衬套、风扇皮带轮 Топливный насос, форсунки, воздушный компрессор, водяной насос, турбокомпрессор, вискомуфта, все виды металлических масляных трубок, штуцеры металлических трубок, вентилятор, ступица вентилятора, натяжной шкив, термостат охлаждающей жидкости, упорный подшипник паразитной шестерни, износостойкая пластина упорного подшипника, поршневые кольца, шатунный вкладыш, втулка распределительного вала, шкив вентилятора.	24	24	18	12
Электрооборудования Elements Electrical parts	皆可博制动器电磁阀、电控风扇、ECM、起动机、发 电 机、继电器、断油电磁阀、空气加热器、各类传感器、 压力控制阀、智能管理系统 Электромагнитный клапан устройства торможения двигателем JACOBS, электровентилятор, ЕСМ, стартер, генератор, реле, электромагнитный клапан отсечки топлива, подогреватель воздуха, все виды датчиков, клапан регулировки давления, интеллектуальная система управления.	12	12	12	12
Быстроизнашиваемые детали Easy to wear parts	各类密封垫、密封圈、皮带、软管、气缸垫、曲轴前 后油封后取力油封 Все виды прокладок, сальники, ремни, гибкие шланги, прокладки цилиндров, передние и задние сальники коленвала, задние сальники КОМ.	12	12	12	12
Ключевые детали Key parts	后处理装置 (EGP)、尿素喷嘴总成、油水分离器基 座总成、喷射器座、喷射器固定螺母 Система рециркуляции выхлопных газов (EGP), форсунки мочевины в сборе, опора фильтра маслоотделителя в сборе, опора форсунки, гайка крепления форсунки.	24	24	12	12
Электрооборудования Elements Electrical parts	尿素泵、各类传感器 Насос мочевины, все виды датчиков	12	12	12	12

附表 A17 陕重汽车辆总成、零部件保修服务期限特别规定

Таблица A17 Особые положения по ограничению гарантийного срока на автомобили и комплектующие SHACMAN

所属系统 Система	类别 Классификация	总成及零部件 Наименование агрегата или комплектующих	载货车 (月) Для бортовых автомобилей (месяцев)	牵引车 (月) Для тягачей (месяцев)	专用车 (月) Для спецавтотехники (месяцев)	自卸车 (月) Для самосвалов (месяцев)
发动机及相关件 Двигатель и его комплектующие	基础件 Основные детали	连杆; 气缸盖; 气缸体; 曲轴; 曲轴箱; 凸轮轴 Шатун, головка блока цилиндров, блок цилиндров, коленчатый вал, картер коленчатого вала, распределительный вал.	36	24	18	12

<p>Ключевые детали 重要件</p>	<p>齿轮; 限压阀; 减震器; 飞轮; 齿轮轴; 曲轴平衡机构; 连杆螺栓; 齿圈; 曲轴后油封; 活塞; 机油泵; 金属油管类; 活塞环; 进、排气管; 金属水管类; 活塞销; 油底壳; 金属管接头; 连杆瓦; 发动机前、后支架; 活塞销卡簧; 主轴瓦; 曲轴皮带轮; 油气分离器; 凸轮轴瓦; 法兰; ECU; 缸套; 风扇离合器; 共轨管; 气门; 高压油泵; 高压油管; 气门弹簧; 喷油器本体; EGR系统; 气门弹簧座; 高压油泵支架; 空滤器本体; 气门阀口; 联轴器; 柴滤器座; 气门导管; 空压机; 机油滤清器座; 气门罩壳; 各类垫块及盖板; 挺柱; 气缸垫; 止推片; 挺杆; 水泵; 集滤器; 进、排气门摇臂; 机油散热器; 油尺管组件; 摇臂座; 风扇托架; 冷却喷嘴; 摇臂轴; WEVB系统; 风扇离合器压盘; 飞轮壳; 正时齿轮室; 模式管理器; 消声器; 主轴承螺栓; 缸盖螺栓; 曲轴前油封; 油标尺; 燃油水寒宝; DCU控制器; 导向轴承</p> <p>Шестерни, клапан ограничения давления, амортизатор, маховик, вал-шестерня, механизм балансировки коленчатого вала, болт шатуна, зубчатый венец, сальник задний коленчатого вала, поршень, масляный насос, металлические масляные трубки, поршневые кольца, патрубок впускного и выпускного коллектора, металлические трубки для жидкости, поршневой палец, масляный картер, штуцеры металлических трубок, шатунный вкладыш, передний и задний кронштейн крепления двигателя, стопорное кольцо поршневого пальца, коренной вкладыш, шкив коленчатого вала, воздушно-масляный сепаратор, вкладыш распределительного вала, фланец, ECU, гильза цилиндра, муфта вентилятора, топливная рейка, клапан, ТНВД, шланги высокого давления, пружина клапана, корпус форсунки, система EGR, опора пружины клапана, кронштейн ТНВД, корпус воздушного фильтра, канал воздушного клапана, соединительная муфта, опора фильтра дизельного топлива, втулка клапана направляющая, компрессор, опора масляного фильтра, корпус клапана, различные проставки и крышки, толкатель, прокладка ГБЦ, упорная пластина, штанга толкателя, водяной насос, маслоприемник, коромысло впускного и выпускного клапана, масляный радиатор, детали масломерного щупа, опора коромысел, опорный кронштейн вентилятора, форсунки охлаждения, вал коромысел, система WEVB, корзина муфты вентилятора, корпус маховика, картер распределительных шестерен, устройство управления режимами, глушитель, болты коренного подшипника, болты ГБЦ, сальник передний коленчатого вала, масломерный щуп, топливный фильтр с подогревом, контроллер DCU, направляющий подшипник.</p>	24	24	18	12
--------------------------------	--	----	----	----	----

	<p>发动机后悬置软垫总成；发动机前支撑</p> <p>Подушка задняя подвеса двигателя в сборе, опора переднего подвеса двигателя</p>	6	6	6	4
	<p>变速器壳体；离合器壳体；取力器壳体；上盖壳体</p> <p>Корпус КПП, корпус сцепления, корпус КОМ, корпус крышки</p>	36	24	18	12
<p>КПП и ее комплектующие</p> <p>变速箱及相关件</p>	<p>一轴；二轴；中间轴；倒档中间轴；主箱齿轮；滑套；六角键；主箱同步器；副主轴箱；焊接轴；驱动齿轮；减速齿轮；副箱拨叉；后盖壳体；副箱同步器；操纵装置总成；选档/换挡摇臂；各种轴承盖；法兰盘；变速箱拨叉/拨叉轴；换挡气缸；取力器（壳体、气管、开关、油封、橡胶件等除外）；变速箱操作器总成（包括自动挡变速器换挡器与线束）；换挡伸缩拉杆总成；支撑板总成；换挡拉杆；拉杆球头；变速箱横梁；变速箱横梁左右支架</p> <p>Первичный вал, вторичны вал, промежуточный вал, промежуточный вал задней передачи, шестерни главной коробки, скользящая втулка, шестигранная шпонка, синхронизатор главной коробки, демультипликатор, вал сварной, ведущая шестерня, редукционная шестерня, вилка демультипликатора, корпус задней крышки, синхронизатор демультипликатора, механизм управления в сборе, коромысло переключения передач, все виды крышек подшипников, фланцы, вилка КПП/вал вилки, цилиндр переключения передач, КОМ (кроме корпуса, воздушных шлангов, переключателей, сальников, резиновых деталей и т.д.), механизм управления КПП в сборе (включая устройство автоматического переключения передач и жгуты проводов), телескопический рычаг переключения передач в сборе, опора в сборе, штанга переключения передач, наконечник рулевой тяги, лонжерон КПП, левый и правый кронштейны лонжерона КПП.</p>	18	18	18	9
	<p>变速箱各种阀类；气管；接头；油封；压力开关；里程表传感器；线束；轴承；密封垫片；O型圈；变速箱换挡手柄</p> <p>Все виды клапанов КПП, воздушные шланги, штуцеры, сальники, переключатели давления, датчик одометра, жгуты проводов, подшипники, прокладки, O-образные прокладки, рычаг переключения передач</p>	12	12	12	6
	<p>橡胶件</p> <p>Резиновые детали</p>				
	<p>基础件</p> <p>Основные детали</p>				
	<p>重要件</p> <p>Ключевые детали</p>				
	<p>一般件</p> <p>Рядовые детали</p>				

所属系统 Система	类别 Классификация	总成及零部件 Наименование агрегата или комплектующих	载货车 (月) Для бортовых автомобилей (месяцев)	牵引车 (月) Для тягачей (месяцев)	专用车 (月) Для спецавтомобилей	自卸车 (月) Для самосвалов (месяцев)
缓速器 Ретардер	基础件 Основные детали	缓速器壳体; 缓速器盖; 锁片 Корпус ретардера, крышка ретардера, замковые пластины	36	24	18	9
	重要件 Ключевые детали	转子; 定子; 法兰盘; 空心轴 Ротор, статор, фланец, вал пустотелый	18	18	18	9
	一般件 Рядовые детали	热交换器; 控制器; 控制阀; O 型圈; 气管; 油封; 温度 传感器; 线束 Теплообменник, контроллер, управляющий клапан, O- образная прокладка, воздушные шланги, сальники, датчик температуры, жгуты проводов.	12	12	12	6
离合器 Сцепление	重要件 Ключевые детали	离合器操纵机构; 离合器压盘总成; 离合摇臂; 油管总 成; 油罐总成 Механизм управления сцеплением, нажимной диск сцепления в сборе, рычаг сцепления, масляные шланги в сборе, бак жидкости сцепления в сборе	18	18	18	9
	一般件 Рядовые детали	离合器从动盘 (不含烧焦、磨损); 离合器踏板回位 弹簧 离合器助力泵 (不含密封件); 离合器总泵 (不 含密封 件); 离合器分离轴承 Ведомый диск сцепления (кроме случаев сожжения и износа), возвратная пружина педали сцепления, насос сцепления (кроме уплотнительных элементов), главный цилиндр сцепления (кроме уплотнительных элементов), выжимной подшипник сцепления.	12	12	12	6
传动系统 Система трансмиссии	一般件 Рядовые детали	传动轴; 十字轴; 突缘叉; 万向节叉; 中间支撑总成 Карданный вал, крестовина, вилка фланец, вилка карданного шарнира, промежуточная опора в сборе	12	12	12	6
转向系统 Система рулевого управления	基础件 Основные детали	凸轮轴; 制动蹄铁 Распределительный вал, тормозные колодки	36	24	18	12
	基础件 Основные детали	二桥轴; 方向盘; 前轴; 万向节; 摇臂; 转向横拉杆; 横 拉杆臂; 中间臂支架焊合中间臂; 主销; 转向垂臂; 转向 节臂; 转向节总成; 转向柱支架 Второй управляемый мост автомобиля. рулевое колесо, передняя ось, крестовина карданного вала, рычаг, поперечная рулевая тяга, рычаг поперечной тяги, промежуточный рычаг, приваренный к опоре промежуточного рычага, шкворень, рулевая сошка, рычаг поворотного кулака, поворотная цапфа в сборе, кронштейн рулевой колонки.	36	24	18	9

Средний/задний мост 中后桥	重要件 Ключевые детали	凸轮轴支架 Кронштейн распределительного вала	24	18	18	9
	重要件 Ключевые детали	调整臂；转向直拉杆臂 Регулировочный рычаг, рычаг продольной рулевой тяги	18	18	18	9
	一般件 Рабочие детали	轴承；转向机；转向机油罐；转向减振器总成；转向节衬套；转向摇臂衬套；转向拉杆球头；转向助力泵；转向助力缸 Подшипники, ГУР, бачок ГУР, рулевой демпфер в сборе, втулка рулевой цапфы, втулка вала сошки рулевого управления, наконечник рулевой тяги, насос ГУР, гидроцилиндр рулевого механизма.	12	12	12	6
	基础件 Основные детали	中、后桥壳；轴承座；主减速器壳；过桥箱盖；过桥箱壳体；油封座 Картер среднего, заднего моста, опора подшипника, картер главного редуктора, крышка картера редуктора, корпус картера редуктора, держатель сальника	36	24	18	12
	基础件 Основные детали	内齿圈；齿圈支架；行星轮轴；挡油罩；挡圈；隔圈；轮边端盖；圆柱销；啮合套 Шестерня с внутренним зацеплением, кронштейн зубчатого венца, вал планетарной передачи, маслосъемный колпачок, стопорное кольцо, проставочное кольцо, торцевая крышка бортового редуктора, цилиндрический штифт, муфта включения блокировки межколесного дифференциала	36	24	18	12
	基础件 Основные детали	差速器壳体；轮边减速器壳体；半轴；贯通轴；主轴 Корпус дифференциала, корпус бортового редуктора, полуось, вал проходной, главный вал	36	24	18	9
	基础件 Основные детали	差速器壳及被动齿轮紧固螺栓；差速器轴承盖紧固螺栓；弹簧滑板；制动器总成；十字轴；空心轴 Болты крепления корпуса дифференциала и ведомой шестерни, болты крепления крышки подшипника дифференциала, пружинный фиксатор, тормозной механизм в сборе, крестовина, вал пустотелый	36	18	18	9
	基础件 Основные детали	提升轴；支撑轴桥管桥壳总成 Подъемная ось: картер каналов опорной оси в сборе	36	24	/	/
	重要件 Ключевые детали	锥齿轮；圆柱齿轮；行星齿轮；半轴齿轮；行星架；轮毂；轮毂轴承单元 Коническая шестерня, цилиндрическая шестерня, планетарная шестерня, шестерня полуоси, каретка сателлитов, ступицы колес, блок подшипников ступицы колес	24	18	18	9
	重要件 Ключевые детали	各类圆锥滚子轴承；球轴承；推力轴承；各类垫片；衬套 Все виды конических роликовых подшипников, шарикоподшипники, упорные подшипники, все виды прокладок, втулки.	18	18	18	6

	重要件 Ключевые детали	隔套 Распорная втулка	18	12	12	9
	一般件 Рядовые детали	调整垫；贯通轴卡环；回位弹簧；螺母；凸缘；油封；密封件 Регулировочная прокладка, стопорное кольцо проходного вала, возвратная пружина, гайки, фланцы, сальники, уплотнительные элементы	12	12	12	6
	橡胶件 Резиновые детали	橡胶件 Резиновые детали	6	6	6	4
车架 Рама	基础件 Основные детали	管状横梁；其他车架横梁；主车架 Трубчатые поперечины, прочие поперечины рамы, главная рама.		24	18	9
	一般件 Рядовые детали	备胎支架；车身支架；储气筒支架；吊耳；发动机支架；各种支架；缓冲块支架；加强板；减振器支架；蓄电池支架；油箱支架；中间支座 Кронштейн крепления запасного колеса, кронштейны кузова, кронштейны ресивера, проушины, кронштейны двигателя, все виды кронштейнов, кронштейн отбойника, усиленная пластина, кронштейн амортизатора, кронштейн АКБ, кронштейн топливного бака, промежуточная опора.	18	18	18	9
制动系统 Тормозная система	重要件 Ключевые детали	制动底板；凸轮轴 Тормозной щит, кулачковый вал	36	24	18	12
	重要件 Ключевые детали	凸轮轴支架 Кронштейн кулачкового вала	24	18	18	9

所属系统 Система	类别 Классификация	总成及零部件 Наименование агрегата или комплектующих	载货车 (月) Для бортовых автомобилей (месяцев)	牵引车 (月) Для тягачей (месяцев)	专用车 (月) Для специалтехники (месяцев)	自卸车 (月) Для самосвалов (месяцев)
制动系统 Тормозная система	重要件 Ключевые детали	制动调整臂 Рычаг тормоза регулировочный	18	18	18	9
	一般件 Рядовые детали	储气筒 (不含橡胶密封件); 挡尘板; 钢管总成; 各种阀类总成 (不含橡胶密封件); 管接头; 滚轮; 空气干燥器 (不含干燥筒); 制动鼓; 制动钳总成、支架; 制动气室 (不含橡胶密封件); 制动气室支架; 制动踏板总成及传动机构; 制动蹄及支撑销 Ресивер (не включая резиновые уплотнительные детали), пыльник, стальные трубки в сборе, все виды клапанов в сборе (не включая резиновые уплотнительные детали), штуцеры трубок, ролики, осушитель воздуха (не включая фильтр-патрон), тормозной барабан, тормозной суппорт в сборе, кронштейны, тормозная камера (не включая резиновые уплотнительные детали), кронштейны тормозной камеры, педаль тормоза в сборе и механизм привода, тормозные колодки и опорные пальцы.	12	12	12	6
	橡胶件 Резиновые детали	制动管束 (橡胶件) Тормозные шланги (резиновые детали)	6	6	6	4
悬挂系统 Система подвески	基础件 Основные детали	平衡轴总成 (除油封); 前、后稳定杆总成 Ось балансира в сборе (кроме сальников), передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости в сборе	36	24	18	9
	重要件 Ключевые детали	板簧支架 Кронштейн пластинчатой рессоры	24	18	18	9

	Рядовые детали — 一般件	U型螺栓; 板簧压板; 板簧衬套; 导向板; 调整板; 钢板弹簧及吊耳; 减震器; 平衡轴轴承; 推力杆衬套; 推力杆连接螺栓; 推力杆总成 (不含胶套); 稳定杆衬套; 稳定杆胶套; 限位块; 销; 轴; 阻尼转向器; 空气悬架的空气弹簧总成; 后提升轴悬架空气弹簧总成 U-образный болт (стремянка), нажимная пластина рессоры, втулка рессоры, направляющая пластина, регулировочная пластина, листовая рессора и проушины, амортизатор, подшипник оси балансира, втулка реактивной тяги, болт соединительный реактивной тяги, реактивная тяга в сборе (не включая резиновые втулки), втулка стабилизатора поперечной устойчивости, резиновая втулка стабилизатора поперечной устойчивости, отбойник, палец, ось, стабилизатор рулевого управления, пневматическая рессора пневмоподвески в сборе, пневматическая рессора подвески задней подъемной оси в сборе.	12	12	12	6
	Рядовые детали — 一般件	减震器; 螺旋弹簧 Амортизатор, спиральная пружина	12	9	9	6
车身 Кузов	Основные детали — 基础件	侧围; 车门壳体; 底板; 调整机构; 驾驶室顶盖; 驾驶室壳体; 前后围等焊接合件; 卧铺下悬臂焊接总成 Панель боковины кабины, дверь кабины, пол, регулирующие механизмы, крыша кабины, корпус кабины, сварные детали передней, задней и пр. частей кабины, сварные детали консоли крепления спального места в сборе	36	24	18	12
	Ключевые детали — 重要件	安全带; 按钮阀; 保险杠; 车轮挡泥板; 各种支架; 驾驶室支承; 暖风水箱; 左右翼子板; 座椅; 空调压缩机 Ремни безопасности, кнопочный клапан, бампер, брызговики колес, все виды кронштейнов, опоры кабины, радиатор отопителя кабины, левое и правое крыло, кресла, компрессор кондиционера	18	18	18	9

<p>Рядовые детали — общие</p>	<p>玻璃升降器；侧围内饰板；车门内饰板；车身标志；底板装饰件；点火锁；断丝报警控制器； 车窗零部件；刮水器及洗涤器；换挡软轴；驾驶室内饰橡塑件；驾驶室各种外饰橡塑件；拉索；暖风装置；前后围内饰板；前围及附件；收放机；天线；音响装置；模式管理器线束；卧铺总成</p> <p>Стеклоподъемники, внутренние панели облицовки боковин кабины, внутренние панели облицовки дверей кабины, маркировка (значки) кузова, декоративные накладки пола кабины, замок зажигания, контроллер аварийной индикации обрыва предохранителя, детали ветрового стекла, стеклоочистители и стеклоомыватели, гибкий вал переключения передач, пластиковые и полимерные внутренние декоративные элементы кабины, все виды пластиковых и полимерных внешних декоративных элементов кабины, трос, устройство обогрева, внутренняя облицовка кабины передней и задней поверхности кабины, передняя панель кабины и комплектующие, автомагнитола, антенна, звуковое оборудование, жгуты проводов устройства управления режимами, спальное место в сборе.</p>	12	12	12	6
<p>Рядовые детали — общие</p>	<p>ECAS 提升系统；ECAS 遥控器（提升桥）；远程控制器固定座；远程控制器安装支架总成；ECAS 电子控制单元（CAN 功能）；ECAS 远程控制器电线束； ECAS 提升仪表台线束；随动轴升降开关；牵引辅助开关</p> <p>Электронно-управляемая пневматическая подвеска ECAS, контроллер ECAS (подъемный мост), опора крепления контроллера дистанционного управления, монтажные кронштейны контроллера дистанционного управления в сборе, модуль электронного управления ECAS (с CAN функцией), жгут проводов контроллера дистанционного управления ECAS, жгуты проводов панели приборов системы электронно-управляемой пневматической подвески ECAS, переключатель подъема и опускания оси сервопривода, вспомогательные переключатели тягача</p>	12	12	/	/
<p>Детали — электророборудования кузова</p>	<p>驾驶室线束与各种附加线束；ECU 线束；驾驶室线束（CVCU、CUFU）；ABS 控制器；收放机</p> <p>Жгуты проводов кабины и все дополнительные жгуты проводов, жгуты проводов ECU, жгуты проводов кабины (CVCU, CUFU), контроллер ABS, автомагнитола</p>	12	12	12	6

<p>Детали электрооборудования кузова</p> <p>车身电零件</p>	<p>组合仪表；组合开关；继电器；雨刮间歇继电器；雨刮电机及雨刮喷水电机；翘板开关；点烟器；天线；扬声器；气喇叭电磁阀；门灯开关；驾驶室照明灯；卧铺阅读灯；顶灯；踏步灯；前示廓灯；侧转向灯；遥控钥匙；玻璃升降器电机；空调控制器；空调本体总成；空调电动水阀；空调调速模块；空调模式电机；蜂鸣器；闪光器；稳压器；鼓风机电机；电动倒车镜；驾驶室举升泵；驾驶室举升缸</p> <p>Комбинация приборов, комбинированные переключатели, реле, реле интервала работы стеклоочистителей, мотор стеклоочистителей и стеклоомывателей, перекидные переключатели, прикуриватель, антенна, динамики, электромагнитный клапан пневмосигнала, переключатель подсветки дверей кабины, осветительные приборы кабины, лампа для чтения над спальным местом, потолочная лампа, подсветка подножек кабины, передние габаритные огни, боковые указатели поворотов, ключ с дистанционным управлением центральным замком, мотор стеклоподъемников, контроллер кондиционера, корпус кондиционера в сборе, водяной клапан кондиционера с электроприводом, блок регулировки скорости кондиционера, электромотор выбора режима работы кондиционера, зуммер, мигатель, стабилизатор напряжения, электродвигатель нагнетателя, зеркало заднего вида с электроприводом, насос подъема кабины, цилиндр подъема кабины</p>	12	9	9	6
<p>Рядовые детали</p> <p>一般件</p>	<p>SD 导航卡；Ukey 或 IC 卡；打印机；摄像头；天行健其它线束；天行健智能终端</p> <p>SD-карта навигатора, карта Ukey или IC, печатающее устройство, камера, оборудование мониторинга и его жгуты проводов, интеллектуальный терминал прибора мониторинга</p>	12	12	12	6
<p>底盘 Шасси</p> <p>电零件 Компоненты электрооборудования</p>	<p>压力开关；ABS 线束；底盘线束与各类附加线束</p> <p>Переключатель давления, жгуты проводов ABS, жгуты проводов шасси и все дополнительные жгуты проводов</p>	12	12	12	6
<p>底盘 Шасси</p> <p>电零件 Компоненты электрооборудования шасси</p>	<p>电喇叭；气压传感器；气压开关；环境温度传感器；工作照明灯；7 孔 24N 型挂车插座；ABS 挂车插座；ABS 电磁阀；各类电磁阀；蓄电池；电源总开关；前照灯总成；后尾灯总成；侧标志灯</p> <p>Электросигнал, датчик давления воздуха, переключатель давления, датчик температуры окружающей среды, фонарь рабочего освещения, 7-миконтактный разъем прицепа типа 24N, разъем ABS прицепа, электромагнитный клапан ABS, все типы электромагнитных клапанов, АКБ, главный выключатель источника питания, передние фары в сборе, задние фары в сборе, боковые габаритные огни.</p>	12	9	9	6

防撞杠和牵引装置 Устройство защиты от столкновения и тяговое устройство	基础件 Основные детали	大灯连接支架；牵引钩 Кронштейн крепления передней фары, буксировочный крюк	24	24	18	9
--	------------------------	--	----	----	----	---

所属系统 Система	类别 Классификация	总成及零部件 Наименование агрегата или комплектующих	载货车 (月) Для бортовых автомобилей (месяцев)	牵引车 (月) Для тягачей (месяцев)	专用车 (月) Для спецавтотехники (месяцев)	自卸车 (月) Для самосвалов (месяцев)
牵引装置 Тяговое устройство	重要件 Ключевые детали	鞍座 ССУ	/	18	/	/
其它 Прочее	一般件 Рядовые детали	各类卡箍；各类轴承；各种制动钢管及软管；空调储液罐；冷凝器 Все виды хомутов, все виды подшипников, все виды тормозных трубок и шлангов, бачок кондиционера, конденсатор	12	12	12	6
	一般件 Рядовые детали	各种标准件；紧固件；各种油口盖 Все виды типовых деталей, крепежные детали, все виды крышек маслозаливных отверстий	6	6	6	6
	橡胶件 Резиновые детали	翻转轴套；副水箱；配电盒；膨胀阀；其它橡胶及工程塑料制品；凸缘衬套；推力杆胶套；橡胶缓冲块；油封或密封圈 Втулка вала опрокидывания кабины, расширительный бачок, распределительная коробка, расширительный клапан, прочие изделия из резины и технического пластика, фланцевая гильза, пыльник реактивной штанги, резиновый отбойник, сальники или уплотнительные кольца	6	6	6	3
	消耗件 Быстроизнашиваемые детали	玻璃；灯泡；电瓶液；各类编制软管；各类垫片；各类滤芯；空调制冷剂；冷却液；皮带皮革制品；润滑油脂；丝棉制品；油料；雨刮片；针织品；干燥筒；车轮螺栓 Стекла, лампочки, электролит, все штатные резиновые шланги, все прокладки, все фильтра, фреон кондиционера, охлаждающая жидкость, ремни и изделия из кожи, смазочные материалы, изделия из хлопковых и шелковых волокон, ГСМ, щетки стеклоочистителей, трикотажные изделия, патрон осушителя, колесные	3个月 3 месяца			
	重要件 Ключевые детали	油罐车副车架；油罐车罐体总成 Надрамник автоцистерны, бак цистерны в сборе	/	/	18	/

<p>油罐车上装部分 Настройка автоцистерн</p>	<p>Рябовые детали — 一般件</p>	<p>传动轴；防溢漏装置；接头阀；进口底阀；进口人孔盖；进口卸油阀；进口油气回收阀；流量计；球阀；升降支腿；油罐车油泵；油品油罐车显示器 Карданный вал, устройство предотвращения перелива, разъемный клапан, донный клапан впускного отверстия, крышка смотрового люка впускного отверстия, разгрузочный клапан, клапан рекуперации паров, дозиметр, шаровой клапан, подъемные опоры, насос автоцистерны, дисплей автоцистерны для перевозки нефтепродуктов</p>			6
		<p>紧急阀；气控系统（组合开关；护栏锁；挡板；气管等）；叶片泵；油罐车安全阀；油气分离器 Аварийный клапан, пневматическая система (комбинированные переключатели, устройство блокировки защитных ограждений, заслонки, воздушные шланги и т.д.), лопастный насос, предохранительный клапан автоцистерны, воздушно-масляный сепаратор.</p>			6
	<p>Резиновые детали 橡胶件</p>	<p>油罐车管路上各法兰连接部位密封件 Уплотнительные элементы всех фланцевых соединений каналов автоцистерны</p>			6
<p>自卸车上装部分 Настройка самосвала</p>	<p>Ключевые детали 重要件</p>	<p>液压油缸；液压油箱；齿轮泵；车厢；副梁；平衡支架；安全支架；翻转支架；防护栏；后门挂钩；后门侧挂钩；后门锁钩铁链；后门锁钩螺栓；报警器；限位开关；备胎升降器；手拉葫芦；备胎支架；油缸支座；丁字轴；高低压油管管体及接头；结构件；三角臂及拉杆金属结构部分；上盖铸件；油缸；油缸杆；油缸接头；自卸车上装各种铸件 Гидроцилиндр, гидробак, шестеренчатый насос, кузов, вспомогательная балка, кронштейн балансира, предохранительный кронштейн, кронштейн механизма опрокидывания, защитные ограждения, крюки заднего борта, боковые крюки заднего борта, цепь запирающего устройства заднего борта, болты запирающего устройства заднего борта, устройство тревожного оповещения, концевой выключатель, устройство подъема запасного колеса, ручная цепная таль, кронштейн крепления запасного колеса, кронштейн гидроцилиндра, Т-образный вал, штуцеры и гидравлические шланги высокого и низкого давления, конструктивные элементы, металлические конструктивные элементы треугольных рычагов и рычагов тяги, литые детали крышек, гидроцилиндр, шток гидроцилиндра, соединительная муфта гидроцилиндра, все литые элементы надстройки самосвала</p>	/	/	/
	<p>Рябовые детали — 一般件</p>	<p>气控换向阀；手控操纵阀；限位气阀；高压油管；液压油管接头；气管；联轴器；传动轴 Реверсивный клапан с пневмоуправлением, регулировочный клапан с ручным управлением, воздушный клапан – выключатель конечного положения, гидравлические шланги высокого давления, штуцеры гидравлических шлангов, воздушные шланги, соединительная муфта, карданный вал.</p>			6

12

橡胶件
Резиновые
детали

O 型圈；各种控制阀各种油封；三角臂及拉杆衬套部分；
油缸上盖衬套
O-образные прокладки, все виды сальников всех
разновидностей клапанов управления, части втулок
треугольного рычага и рулевой тяги, втулка крышки
гидроцилиндра

所属系统 Система	类别 Классификация	总成及零部件 Наименование агрегата или комплектующих	载货车 (月) Для бортовых автомобилей (месяцев)	牵引车 (月) Для тягачей (месяцев)	专用车 (月) Для специальной техники (месяцев)	自卸车 (月) Для самосвалов (месяцев)
搅拌车上装部分 Настройка автобетоносмесителей	重要件 Ключевые детали	减速机; 冷却器; 液压传动系统变量泵; 定/变量马达; 液压油箱; 远程油门 Редуктор, радиатор, насос с переменным рабочим объемом системы гидравлического привода, мотор постоянного/переменного рабочего объема, гидробак, дроссельная заслонка с дистанционным управлением	/	/	18	/
	一般件 Рядовые детали	扶梯; 滚桶; 后保险杠; 护栏; 加长槽; 搅拌桶; 搅拌叶片; 进料斗; 进料斗护罩; 溜槽; 溜槽护罩; 轮罩; 水泵; 水枪; 锁紧架; 托轮总成; 卸料槽; 压力表; 压力水箱; 支撑架 Лестница с поручнями, барабан, задний бампер, защитные ограждения, удлиненный желоб, бочка автобетоносмесителя, лопасть смесителя, загрузочная воронка, защитный кожух загрузочной воронки, желоб, защитный кожух желоба, колесные колпаки, водяной насос, водяной пистолет, фиксирующая рама, опорные ролики в сборе, разгрузочный лоток, манометр, водонапорный бак, опорная рама			12	
天然气专用件 Специализированные детали для газовых автомобилей	基础件 Основные детали	气瓶支架; 天然气气瓶 Кронштейны крепления газовых баллонов, газовые баллоны	36	24	18	9
	重要件 Ключевые детали	CNG 燃气管路; 喘振阀 Газовая магистраль CNG, предохранительный клапан	18	18	18	9
	一般件 Рядовые детали	点火模块; 电子节气门; 废气控制阀; 各类金属气管; 混合器总成; 进气弯管; 气管接头; 燃气节温器; 信号发生器总成; 燃料计量阀; 喉管; 喷射管; 过流保护电磁阀 (CNG); LNG 金属编织软管; 安全阀; 变送器; 压力表; 支架; 接管 Модуль зажигания, электронный дроссельный клапан, клапан управления отработанными газами, все виды металлических газовых трубок, смеситель в сборе, патрубок впускного коллектора, штуцеры газовых трубок, газовый термостат, генератор сигналов в сборе, дозирующий топливный клапан, трубка Вентури, распылительная трубка, электромагнитный клапан защиты от сверхтоков (CNG), шланги в металлической оплетке, предохранительный клапан, преобразователь, манометр, кронштейны, патрубки	12	12	12	6

Специализированные детали для газовых автомобилей 天然气专用件	液位显示器；充气接口；回气接口；出液阀；增压阀；放空阀；增压调节阀；经济阀；过流保护阀（LNG）；单向阀；加气面板；燃气报警器；氧传感器；温控模块壳体；ECU 电控单元；燃气滤清器壳体 ЖК-дисплей, газозаправочный разъем, разъем газовозвратный, клапан слива жидкости, клапан нагнетательный, клапан спуска воздуха, регулирующий нагнетательный клапан, клапан экономичного расхода, клапан защиты от сверхтоков (LNG), обратный клапан, газозаправочная панель, устройство оповещения наличия утечки газа, датчик кислорода, корпус модуля контроля температуры, блок электроуправления ECU, корпус газового фильтра	12	12	12	6
	聚氨酯燃气管；橡胶软管 Полиуретановые газовые шланги, резиновые трубки	6	6	6	3
	电气控制箱；点火线圈；高压线；电磁阀；各类传感器；减压器（CNG）；一体式稳压器；稳压器（LNG）；继电器（LNG）；继电器；三元催化器；蒸发调节器（LPG 专用） Электрощит управления, катушка зажигания, высоковольтные провода, электромагнитный клапан, все типы датчиков, редуктор (CNG), интегрированный стабилизатор напряжения, стабилизатор напряжения (LNG), реле, трехфункциональный катализатор, регулятор испарителя (применяется для LPG).	12	12	6	3
	火花塞；天然气燃气滤清器 Свечи зажигания, газовый фильтр	3 个月 3 месяца			
	尿素管路加热控制继电器模块；尿素箱总成；尿素泵总成；尿素喷嘴总成；SCR 箱 DOC-DPF-SCR；DOC；POC；尿素液位传感器 Блок реле управления обогревом канала мочевины, бак мочевины в сборе, насос мочевины в сборе, форсунка мочевины в сборе, бак SCR DOC-DPF-SCR, DOC, POC, датчик уровня мочевины.	24	24	18	12

SCR 系统 Система SCR	一般件 Рядовые детали	环境温度传感器；水加热电磁阀；上游排温传感器；下游排温传感器；氮氧传感器（NOX 传感器）；EGR 阀门；压缩空气过滤器（气助式）；柴油测量单元；柴油喷嘴 Датчик температуры окружающей среды, электромагнитный клапан обогрева жидкости, датчик температуры выхлопных газов (верхний), датчик температуры выхлопных газов (нижний), датчик NOX, клапан EGR, фильтр сжатого воздуха, модуль измерения подачи дизельного топлива, форсунки подачи дизельного топлива	12	12	12	6
	消耗件 Быстроизнашиваемые детали	SCR 系统各类滤网；尿素泵接头等部件接头；尿素管路等非金属管路 Все сетчатые фильтры системы SCR, штуцер насоса мочевины и прочие штуцеры, неметаллические магистрали канала мочевины и т.д.	3 个月 3 месяца			
	其它未注明零部件 Прочие детали, не указанные в перечне		9	9	9	9
特别说明：Osoboe пояснение:						
①康明斯发动机的保修期按照《西安康明斯发动机专项保修政策》执行。 1. Гарантийный срок на двигатели Cummins осуществляется в соответствии с требованиями документа «Политики гарантийного ремонта двигателей Cummins Xian»						
②拆分子件随总成件保修。 2. Гарантия на компоненты предоставляется в соответствии с гарантийными стандартами на узел в сборе.						
③熔断丝不在保修范围内。 3. На плавкие предохранители гарантия не распространяется.						

